

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Включение/отключение

Выбора режима работы кондиционера

охлаждение | обогрев | осушение | вентиляция | автомат

Выбора скорости вращения вентилятора

высокая | средняя | низкая | автомат

Регулировка направления потока воздуха

Автоматическое покачивание заслонки

Установка времени на часах

Сброс настроек

Блокировка пульта



www.magtepla.ru; www.thermomir.ru

Магазин t° тепла

тел. (495) 646-11-99; mail@thermomir.ru

Установка температуры

Ночной режим

Настройки таймера
вкл | выкл | ввод | отмена

Настройки времени

Скользкая крышка

Применимо к большинству сплит-систем Dantex.

Дизайн кнопок может незначительно отличаться от картинки в зависимости от модели.

БЫТОВЫЕ СЕРИИ

